ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА К ТЕРМОШТАНГЕ ТШЭ

1. Включение и выключение прибора производится полозковым переключателем с обратной стороны прибора над отсеком для элемента питания.
2. Табло для отображения температуры **IN** (нижнее) показывает температуру окружающей среды (датчик находится внутри прибора). Диапазон от -10^0C до 50^0C.

   Табло для отображения температуры **OUT** (верхнее) показывает температуру измеряемого материала (например, зерна), снимаемую с датчика, который находится внутри конуса на конце термоштанги, соответственно разъем прибора должен быть подключен к разъему термоштанги. Диапазон от -50^0C до 70^0C.
3. При необходимости расчета средней температуры можно использовать кнопки **MAX/MIN**. Они служат для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры. Сброс памяти и начало нового периода отсчета осуществляется кнопкой **RESET**.
4. Питание – 1,5В, АА батарея в комплекте.
5. Определение неисправностей.

   На верхнем табло OUT при неисправности цепи могут отображаться символы **L или H**.

   L – разрыв цепи

   H – короткое замыкание